

D

ANDRÉ BELFORT
AB

Bedienungsanleitung

Modell: AB-5410 - Aviateur

Werk: Automatik, Kaliber ETK 760 – 20 Steine

André Belfort bedankt sich, dass Sie sich für ein Modell aus unserer Kollektion entschieden haben. Sie haben eine Uhr erworben, die Eleganz mit technischer Raffinesse kombiniert. Für eine langjährige, einwandfreie und präzise Funktion Ihrer Uhr sollten Sie die folgenden Anweisungen befolgen:

Eine Automatik-Uhr muss vor dem ersten Tragen mindestens 30-40 Mal mit der Krone aufgezogen werden. Danach wird sie durch die Aktivitäten am Tag gewöhnlich ausreichend aufgezogen, um über Nacht weiterzulaufen. Sollten Ihre normalen täglichen Aktivitäten nicht ausreichen, muss die Uhr unter Umständen gelegentlich zusätzlich manuell aufgezogen werden. Damit die Uhr richtig funktioniert, sollten Sie Ihre Uhr täglich mindestens 12 Stunden lang tragen. Unter normalen Gebrauchsbedingungen beträgt die Präzisionsabweichung einer Automatikuhr im Vergleich zu einer Eichuhr +/- 30 Sekunden pro Tag.

Bringen Sie Ihre Uhr nicht in die Reichweite von Magnetfeldern (Radiowecker, Fernseher, Haartrockner, Induktionsapparate usw.) und setzen Sie Ihre Uhr keinen Hitzequellen aus.



D

Lösen Sie die Schutzkappe der Krone, indem Sie diese gegen den Uhrzeigersinn drehen. Ziehen Sie die Uhr auf, bis diese anläuft, indem Sie die Krone ca. 30 bis 40 Male drehen. Ziehen Sie nun die Krone vorsichtig in Position 1 heraus. Stellen Sie die Uhrzeit auf 7 Uhr ein. Nun können Sie mit dem Drücker A das Datum einstellen. Mit dem Drücker B stellen Sie den Monat ein. Der Drücker C (versenkt) stellt den aktuellen Tag ein. Stellen Sie zuerst die Uhrzeit für die zweite Zeitzone (Anzeigen unten) ein, indem Sie die Krone gegen den Uhrzeigersinn drehen. Stellen Sie die aktuelle Uhrzeit ein, indem Sie die Krone im Uhrzeigersinn drehen. Danach die Krone wieder reindrücken. Das Datum muss am Monatsende manuell umgestellt werden, da Ihre Uhr ein "2 Scheiben - Datum" hat: rechte Scheibe 0-9, linke Scheibe 0-3. Immer wenn die rechte Scheibe von 9 auf 0 springt, schaltet die linke Scheibe eine Zahl weiter (0-1,1-2,2-3), folglich springt auch erst bei 39 die Anzeige auf 00.

Achtung: Stellen Sie das Datum, den Monat und/oder den Tag niemals zwischen 8 Uhr abends und 4 Uhr morgens ein, da der Datumswechselmechanismus dann aktiv ist und ein äußerer Eingriff das Werk beschädigen könnte! Wenn es erforderlich ist, das Datum in diesem Zeitabschnitt einzustellen, stellen Sie zuerst eine Uhrzeit außerhalb dieses Zeitabschnitts ein, dann stellen Sie das Datum ein, und zuletzt stellen Sie wieder die richtige Uhrzeit ein.