

D

ANDRÉ BELFORT
AB

Bedienungsanleitung
Modell: AB-5710 – Esprit du temps
Werk: Automatik, Kaliber ETK 770 – 40 Steine

André Belfort bedankt sich, dass Sie sich für ein Modell aus unserer Kollektion entschieden haben. Sie haben eine Uhr erworben, die Eleganz mit technischer Raffinesse kombiniert. Für eine langjährige, einwandfreie und präzise Funktion Ihrer Uhr sollten Sie die folgenden Anweisungen befolgen:

Eine Automatik-Uhr muss vor dem ersten Tragen mindestens 30-40 Mal mit der Krone aufgezogen werden. Danach wird sie durch die Aktivitäten am Tag gewöhnlich ausreichend aufgezogen, um über Nacht weiterzulaufen. Sollten Ihre normalen täglichen Aktivitäten nicht ausreichen, muss die Uhr unter Umständen gelegentlich zusätzlich manuell aufgezogen werden. Damit die Uhr richtig funktioniert, sollten Sie Ihre Uhr täglich mindestens 12 Stunden lang tragen. Unter normalen Gebrauchsbedingungen beträgt die Präzisionsabweichung einer Automatikuhr im Vergleich zu einer Eichuhr +/- 30 Sekunden pro Tag.

Bringen Sie Ihre Uhr nicht in die Reichweite von Magnetfeldern (Radiowecker, Fernseher, Haartrockner, Induktionsapparate usw.) und setzen Sie Ihre Uhr keinen Hitzequellen aus.



D

Ziehen sie die Uhr auf, bis diese anläuft, indem Sie die Krone ca. 60 bis 70 Male drehen. Die obere Anzeige (0-40) zeigt die Gangreserve an. Steht der Zeiger der Gangreserveanzeige beispielsweise auf 30, verfügt das Uhrwerk über ungefähr 30 Stunden Funktionsautonomie. Ziehen Sie nun die Krone vorsichtig in Position **1** heraus. Stellen Sie die Uhrzeit in der rechten Anzeige auf 7 Uhr ein, indem Sie die Krone gegen den Uhrzeigersinn drehen. Stellen Sie nun das Datum ein, indem sie den Drücker **A** mit einem spitzen Gegenstand betätigen. Stellen Sie die zweite Zeitzone in der linken Anzeige ein, indem Sie die Krone gegen den Uhrzeigersinn drehen. Sie können in der rechten Anzeige nun die aktuelle Uhrzeit einstellen, indem Sie die Krone im Uhrzeigersinn drehen. Danach die Krone wieder in Anfangsposition bringen.

Achtung: Stellen Sie das Datum, den Monat und/oder den Tag niemals zwischen 8 Uhr abends und 4 Uhr morgens ein, da der Datumswechselmechanismus dann aktiv ist und ein äußerer Eingriff das Werk beschädigen könnte! Wenn es erforderlich ist, das Datum in diesem Zeitabschnitt einzustellen, stellen Sie zuerst eine Uhrzeit außerhalb dieses Zeitabschnitts ein, dann stellen Sie das Datum ein, und zuletzt stellen Sie wieder die richtige Uhrzeit ein.