

D

ANDRÉ BELFORT
AB

Bedienungsanleitung
Modell: AB-5210 – Fuseau Horaire
Werk: Automatik, Kaliber ETK 720 – 20 Steine

André Belfort bedankt sich, dass Sie sich für ein Modell aus unserer Kollektion entschieden haben. Sie haben eine Uhr erworben, die Eleganz mit technischer Raffinesse kombiniert. Für eine langjährige, einwandfreie und präzise Funktion Ihrer Uhr sollten Sie die folgenden Anweisungen befolgen:

Eine Automatik-Uhr muss vor dem ersten Tragen mindestens 30-40 Mal mit der Krone aufgezogen werden. Danach wird sie durch die Aktivitäten am Tag gewöhnlich ausreichend aufgezogen, um über Nacht weiterzulaufen. Sollten Ihre normalen täglichen Aktivitäten nicht ausreichen, muss die Uhr unter Umständen gelegentlich zusätzlich manuell aufgezogen werden. Damit die Uhr richtig funktioniert, sollten Sie Ihre Uhr täglich mindestens 12 Stunden lang tragen. Unter normalen Gebrauchsbedingungen beträgt die Präzisionsabweichung einer Automatikuhr im Vergleich zu einer Eichuhr +/- 30 Sekunden pro Tag.

Bringen Sie Ihre Uhr nicht in die Reichweite von Magnetfeldern (Radiowecker, Fernseher, Haartrockner, Induktionsapparate usw.) und setzen Sie Ihre Uhr keinen Hitzequellen aus.



D

Ziehen sie die Uhr auf, bis diese anläuft, indem Sie die Krone ca. 30 bis 40 Male drehen. Ziehen Sie nun die Krone vorsichtig in Position **C2** heraus. Stellen Sie die aktuelle Uhrzeit in der oberen Anzeige ein, indem Sie die Krone im Uhrzeigersinn drehen. Sie können in der unteren Anzeige eine zweite Zeitzone einstellen, indem Sie die Krone gegen den Uhrzeigersinn drehen. Bringen Sie die Krone in Position **C1** und stellen Sie das Datum, indem sie die Krone gegen den Uhrzeigersinn drehen. Danach die Krone wieder in Position **C0** bringen. Mit der Krone **A** können Sie den Ring verstellen, um individuell die Sekunden zu messen.