




Buchner & Bovalier

## Charleston



Two in One Wende-Uhr mit zwei getrennten Werken und Datum

Einstellen der Ortszeit:: Krone um 2 Stufen herausziehen, Zeiger einstellen.

Einstellen des Datums: Krone um 1 Stufe herausziehen. Durch Linksdrehung der Krone Datum einstellen. Datum schaltet automatisch um 24 Uhr, deshalb Datum in der Zeit von 0-12 Uhr einstellen.

Einstellen der zweiten Zeitzone: Klappverschluss öffnen und Uhr durch Wenden auf das weiße Zifferblatt drehen und wieder einrasten und verschließen. Jetzt Krone wieder in 1 Stufe herausziehen und zweite Zeitzone einstellen.

Jetzt ist Ihre Uhr komplett gestellt.

**Nicht vergessen nach dem Einstellen die Kronen wieder rein zu drücken. (Wasserdichtigkeit)**