



Buchner & Bovalier

Le Calendrier

Vor der ersten Betriebsnahme der Uhr:

Sie haben hier eine hochwertige Automatik Uhr erworben. Eine Automatikuhr zieht sich selbstständig durch Bewegung auf. Lange Liegezeiten können zu ungenauem Lauf führen. Am besten Sie haben die Uhr täglich im Gebrauch. (Min. 12 Std.) Wenn Sie aus irgendeinem Grund die Uhr längere Zeit nicht tragen können, empfehlen wir einen elektrischen Uhrenbeweger. Bei Interesse können wir Ihnen dazu ein Angebot unterbreiten. Setzen Sie die Uhr keinen hohen Temperaturen sowie Magnetfeldern aus.

Einstellung:

- 1) Lösen Sie die Krone durch Herausziehen in die äußerste Stellung.
- 2) Stellen Sie nun die Zeit auf 06:00 Uhr ein und lösen Sie die Verschraubung der Krone.

Mit dem unteren Drücker stellen Sie den aktuellen Wochentag ein. Jetzt können Sie mit dem oberen Drücker das aktuelle Monat einstellen.

Drücken Sie die Krone in die mittlere Stellung, durch drehen nach links können sie das aktuelle Datum einstellen.

Jetzt drücken Sie die Krone Richtung Uhr in die innerste Stellung.

Achtung:

Nehmen Sie keine Einstellungen von Monat, Datum sowie Tag zwischen 20:00 und 04:00 Uhr vor.