




Buchner & Bovalier

BB 0445-12-06-9 Multitimer



Vor der ersten Betriebsnahme der Uhr:

Sie haben hier eine hochwertige Automatik Uhr erworben. Eine Automatikuhr zieht sich selbstständig durch Bewegung auf. Lange Liegezeiten können zu ungenauem Lauf führen. Am besten Sie haben die Uhr täglich im Gebrauch. (Min. 12 Std.) Wenn Sie aus irgendeinem Grund die Uhr längere Zeit nicht tragen können, empfehlen wir einen elektrischen Uhrenbeweger. Bei Interesse können wir Ihnen dazu ein Angebot unterbreiten. Setzen Sie die Uhr keinen hohen Temperaturen sowie Magnetfeldern aus.

Lösen Sie die Verschraubung der Krone.

Schütteln Sie die Uhr einige mal hin und her, oder ziehen Sie mit der Krone auf bis sie anläuft.
Ziehen Sie dann die Krone in Stellung 1 heraus.
Drehen Sie nun so lange die Krone nach links bis die kleine Zeitanzeige (Berlin) 12:00 anzeigt.
Jetzt können Sie durch rechts drehen der Krone die Hauptanzeige auf 12:00 stellen, jetzt haben Sie die Uhr synchronisiert.
Nun als letztes die Krone links drehen und die aktuelle Zeit auf die Hauptanzeige stellen.
Nach den Einstellungen die Krone wieder reindrücken, verschrauben und ihre Uhr ist gestellt.