

Mythos

Vor der ersten Betriebsnahme der Uhr:

Sie haben hier eine hochwertige Automatik Uhr erworben. Eine Automatikuhr zieht sich selbstständig durch Bewegung auf.

Lange Liegezeiten können zu ungenauem Lauf führen.

Am besten Sie haben die Uhr täglich im Gebrauch. (Min. 12 Std.) Wenn Sie aus irgendeinem Grund die Uhr längere Zeit nicht tragen können, empfehlen wir einen elektrischen Uhrenbeweger. Bei Interesse können wir Ihnen dazu ein Angebot unterbreiten.

Setzen Sie die Uhr keinen hohen Temperaturen sowie Magnetfeldern aus.

Einstellungen:

- 1) Lösen Sie die Krone durch Drehen nach links bis sie ein wenig herauspringt.
- 2) Drehen Sie dann solange nach rechts bis der Sekundenzeiger läuft.
- 3) Ziehen Sie dann die Krone in die dritte, äußerste Rastung.
- 4) Stellen Sie nun die Zeit auf 06:00 Uhr ein

Nun stellen Sie mit dem unteren Drücker das aktuelle Monat ein.

Mit dem oberen Drücker stellen Sie den aktuellen Wochentag ein.

Jetzt können Sie als letztes die aktuelle Uhrzeit mit der Krone einstellen.

Drücken Sie die Krone in die mittlere Stellung, durch drehen nach links können sie das aktuelle Datum einstellen.

Jetzt drücken Sie die Krone Richtung Uhr und durch gleichzeitiges drehen nach rechts verschrauben Sie die Krone wieder. (Nur solange drehen bis Sie einen Widerstand fühlen.)

ACHTUNG:

Nehmen Sie keine Einstellungen von Monat, Datum sowie Tag zwischen 20:00 und 04:00 Uhr vor.