




Buchner & Bovalier

Orpheus



CHRONOGRAPH
mit Stoppfunktion und Datum
Quarzwerk

Einstellen der Uhrzeit: Krone um 2 Stufen herausziehen, Zeiger einstellen.

Einstellen des Datums: Krone um 1 Stufe herausziehen. Durch Linksdrehung der Krone Datum einstellen.

Stoppfunktion: Drücker A = Start/Stop, Drücker B = Rückstellung auf 0. Bei Druck auf A zeigt der große Sekundenzeiger die vollen Sekunden an. Der linke Kreis zeigt die Stoppminute an. Der rechte Kreis stoppt die 1/20 Sekunde. Der untere Kreis zeigt die permanente Sekunde. (diese Anzeige gehört nicht zur Stoppfunktion) Mit B erfolgt Rückstellung auf "0"

Zeigerkorrektur: Wenn die Stoppzeiger nicht ganz auf 0 zurückgehen, kann wie folgt eine Korrektur erfolgen: Krone bis zur 1. Position herausziehen. Durch mehrfachen oder Dauerdruck auf A den rechten Zeiger auf 0 bringen. Mit B wird der große Sek.-Zeiger justiert. Krone in Position 2 ziehen. Mit Druck auf A wird zu guter Letzt die linke Anzeige auf 0 gebracht.

Vorsicht: Krone nicht ziehen, wenn der Stoppsekundenzeiger in Bewegung ist. Nicht vergessen nach dem Einstellen die Krone wieder ganz rein zu drücken. (Wasserdichtigkeit)