

Bedienungsanleitung Buchner & Bovalier Uhrenbeweger 9fach

Schalter	Programm	Gesamt -laufzeit	Drehunge n pro Tag
	Dreht sich im Uhrzeigersinn für 13 Minuten, stoppt 131 Minuten, dann wiederholt sich das Programm.	2h10m	650
	Dreht sich gegen den Uhrzeigersinn für 13 Minuten, stoppt 131 Minuten, dann wiederholt sich das Programm.	2h10m	650
	Dreht sich mit dem Uhrzeigersinn 13 Minuten, stoppt 131 Minuten, dreht sich gegen den Uhrzeigersinn 13 Minuten, stoppt dann 131 Minuten, dann wiederholt sich das Programm.	2h10m	650
	Dreht sich im Uhrzeigersinn 16 Minuten, stoppt 128 Minuten; dann wiederholt sich das Programm.	2h40m	800
	Dreht sich gegen den Uhrzeigersinn 16 Minuten, stoppt 128 Minuten; dann wiederholt sich das Programm.	2h40m	800
	Dreht sich mit dem Uhrzeigersinn 16 Minuten, stoppt 128 Minuten; dreht sich gegen den Uhrzeigersinn 16 Minuten, stoppt 128 Minuten; dann wiederholt sich das Programm	2h40m	800
	Dreht sich im Uhrzeigersinn für 19 Minuten, stoppt 125 Minuten, dann wiederholt sich das Programm.	3h10m	950
	Dreht sich gegen den Uhrzeigersinn für 19 Minuten, stoppt 125 Minuten, dann wiederholt sich das Programm.	3h10m	950
	Dreht sich mit dem Uhrzeigersinn 19 Minuten, stoppt 125 Minuten, dreht sich gegen den Uhrzeigersinn 19 Minuten, stoppt dann 125 Minuten, dann wiederholt sich das Programm	3h10m	950
	Dreht sich im Uhrzeigersinn für 10 Sekunden, stoppt 20 Sekunden, dann wiederholt sich das Programm.	8h	2400
	Dreht sich gegen Uhrzeigersinn für 10 Sekunden, stoppt 20 Sekunden, dann wiederholt sich das Programm.	8h	2400
	Dreht sich mit dem Uhrzeigersinn 10 Sekunden, stoppt 20 Sekunden; dreht sich gegen den Uhrzeigersinn 10 Sekunden, stoppt 20 Sekunden; dann wiederholt sich das Programm	8h	2400
	Stop		