




Daytime



Vor der ersten Betriebsnahme der Uhr:

Sie haben hier eine hochwertige Automatik Uhr erworben. Eine Automatikuhr zieht sich selbstständig durch Bewegung auf. Lange Liegezeiten können zu ungenauem Lauf führen. Am besten Sie haben die Uhr täglich im Gebrauch. (Min. 12 Std.) Wenn Sie aus irgendeinem Grund die Uhr längere Zeit nicht tragen können, empfehlen wir einen elektrischen Uhrenbeweger. Bei Interesse können wir Ihnen dazu ein Angebot unterbreiten. Setzen Sie die Uhr keinen hohen Temperaturen sowie Magnetfeldern aus.

Einstellungen:

- 1) Lösen Sie die Verschraubung der Krone und drehen dann die Krone hin und her bis die Uhr läuft.
- 2) Ziehen Sie die Krone in Stellung 2 heraus und stellen Sie die Zeit auf 18:00 Uhr ein.

Nun stellen Sie mit dem Drücker A den aktuellen Monat ein. Mit dem Drücker B stellen Sie den aktuellen Wochentag ein. Bringen Sie nun die Krone in Stellung 1 und drehen Sie sie so lange, bis das gewünschte Datum angezeigt wird. Ziehen Sie die Krone in Stellung 2 heraus, um die aktuelle Uhrzeit einzustellen. Die 24-Stunden-anzeige stellt sich automatisch mit. Danach Krone wieder reindrücken und verschrauben.

Achtung:

Nehmen Sie keine Einstellungen von Monat, datum sowie Tag zwischen 20:00 und 04:00 Uhr vor. In diesem Zeitraum sind verschiedene komplexe Wechselsmechanismen im Gange und ein äußerer Eingriff könnte das Werk beschädigen.