




Buchner & Bovalier

## Joker



### Vor der ersten Betriebsnahme der Uhr:

Sie haben hier eine hochwertige Automatik Uhr erworben. Eine Automatikuhr zieht sich selbstständig durch Bewegung auf. Lange Liegezeiten können zu ungenauem Lauf führen. Am besten Sie haben die Uhr täglich im Gebrauch. (Min. 12 Std.) Wenn Sie aus irgendeinem Grund die Uhr längere Zeit nicht tragen können, empfehlen wir einen elektrischen Uhrenbeweger. Bei Interesse können wir Ihnen dazu ein Angebot unterbreiten. Setzen Sie die Uhr keinen hohen Temperaturen sowie Magnetfeldern aus.

### **Einstellungen:**

- 1) Drehen Sie die Krone ein paar Mal hin und her bis der Sekundenzeiger läuft.
- 2) Zum Einstellen der aktuellen Uhrzeit ziehen Sie die Krone in Stellung 1 heraus.
- 3) Stellen Sie nun die Zeit auf ca. 20:00 Uhr ein.

Nun stellen Sie mit dem Drücker A den aktuellen Tag ein. Mit dem Drücker B stellen Sie das aktuelle Datum ein. Jetzt die Krone wieder in Stellung 1 herausziehen, die gewünschte Uhrzeit einstellen und sie dann wieder rein drücken. Jetzt ist Ihre Uhr komplett gestellt. Die untere Anzeige ist eine 24 Std. Anzeige stellt sich mit der Uhrzeit automatisch.

### **Achtung:**

Nehmen Sie keine Einstellungen von Monat, datum sowie Tag zwischen 20:00 und 04:00 Uhr vor. In diesem Zeitraum sind verschiedene komplexe Wechselmechanismen im Gange und ein äußerer Eingriff könnte das Werk beschädigen.