




Buchner & Bovalier

BB 100409 Matador



Vor der ersten Betriebsnahme der Uhr:

Sie haben hier eine hochwertige Automatik Uhr erworben. Eine Automatikuhr zieht sich selbstständig durch Bewegung auf. Lange Liegezeiten können zu ungenauem Lauf führen. Am besten Sie haben die Uhr täglich im Gebrauch. (Min. 12 Std.) Wenn Sie aus irgendeinem Grund die Uhr längere Zeit nicht tragen können, empfehlen wir einen elektrischen Uhrenbeweger. Bei Interesse können wir Ihnen dazu ein Angebot unterbreiten. Setzen Sie die Uhr keinen hohen Temperaturen sowie Magnetfeldern aus.

Einstellungen:

- 1) Lösen Sie die Verschraubung der Krone und drehen dann die Krone hin und her bis die Uhr läuft.
- 2) Zum Einstellen der Uhrzeit ziehen Sie die Krone in Stellung 2 heraus.
- 3) Stellen Sie nun die Zeit auf 18:00 Uhr ein.

Nun stellen Sie mit dem Drücker A den aktuellen Monat ein.

Mit dem Drücker B stellen Sie das aktuelle Datum ein.

Der Drücker C stellt den aktuellen Tag ein.

Jetzt können Sie als die aktuelle Uhrzeit mit der Krone einstellen und sie dann wieder reindrücken und verschrauben. Jetzt ist Ihre Uhr komplett gestellt.

Achtung:

Nehmen Sie keine Einstellungen von Monat, datum sowie Tag zwischen 20:00 und 04:00 Uhr vor. In diesem Zeitraum sind verschiedene komplexe Wechselsmechanismen im Gange und ein äußerer Eingriff könnte das Werk beschädigen.