




Buchner & Bovalier

Oceanglobe



CHRONOGRAPH mit Stoppfunktion und Datumsanzeige

Einstellen der Uhrzeit: Krone um 2 Stufen herausziehen, Zeiger einstellen.

Einstellen des Datums: Krone um 1 Stufe herausziehen. Durch Rechtsdrehung der Krone Datum einstellen. Datum schaltet automatisch um 24 Uhr, deshalb Datum in der Zeit von 0-12 Uhr einstellen.

Stoppfunktion: Drücker A = Start/Stop, Drücker B = Rückstellung auf 0. Bei Druck auf A zeigt die untere Anzeige die vollen Sekunden an. Der linke Kreis zeigt die Minute an. Der obere Kreis zeigt die Zehntel/ Sekunden an (diese läuft nur in der ersten Stoppminute mit).

Zeigerkorrektur: Wenn die Stoppzeiger nicht ganz auf 0 zurückgehen, kann wie folgt eine Korrektur erfolgen: Krone in Stufe 2 herausziehen. Drücker A justiert die obere Anzeige. Drücker B justiert die untere sowie die linke Anzeige zusammen.

Achtung: Nach den Einstellungen die Krone wieder ganz rein drücken.
(Wasserdichtigkeit)